


一键报警使用操作指引




一键式报警主机




开：启动报警

关：取消报警

两键式遥控器



四键式遥控器

发生紧急情况的时候，立即按下主机上红色大按钮，或者按下遥控器的“开”键或“”报警键，启动报警，立即警响喇叭。

主机拨打辖区派出所，电话接通，警响停止，值班人员对准“对讲麦克风”与派出所双向语音对讲，汇报现场警情。

警情核实完毕后，值班人员按下遥控上“关”键或“”撤防键，进行撤防，关闭报警状态。